

EasyMower 18V-32-200

F 016 L94 529 (2022.10) 0/2



F 016 L94 529

Robert Bosch Power Tools GmbH


70538 Stuttgart

GERMANY

www.bosch-pt.com



BOSCH



Deutsch

Um eine einwandfreie Schnittleistung zu gewährleisten, stellen Sie die Schnitthöhe bei allen 4 Rädern in die selbe Position.

English

To provide for proper cutting performance, set the height of cut to the same position on all 4 wheels.

Français

Pour garantir une performance de coupe impeccable, régler la hauteur de coupe sur la même position pour les 4 roues.

Español

Para garantizar la debida capacidad de corte, ajuste la altura de corte en la misma posición en las 4 ruedas.

Português

Para garantir um perfeito desempenho de corte, é necessário ajustar a altura de corte, na mesma posição, em todas as 4 rodas.

Italiano

Per garantire una perfetta potenza di taglio regolare l'altezza di taglio in tutte e 4 le ruote nella stessa posizione.

Nederlands

Voor een goed maairesultaat moet de maaihoogte op alle vier de wielen in dezelfde stand worden gezet.

Dansk

Indstil slåhøjden i den samme position på alle 4 hjul for at sikre en korrekt slåkapacitet.

Svensk

För att uppnå en oklanderlig skärverkan bör alla fyra hjulen ställas i samma position.

Norsk

For å garantere en feilfri klippeytelse, still klippehøyden inn i samme posisjon på alle fire hjul.

Suomi

Moihteetomaan leikkuutehon saavuttamiseksi, tulee kaikki neljä pyörää asettaa samaan asentoon.

Ελληνικά

Για να εξασφαλίσετε άψογη απόδοση κοπής, ρυθμίστε το ύψος κοπής στην ίδια θέση και στους 4 τροχούς.

Türkçe

Kusursuz bir kesme performansı elde etmek için, kesme yüksekliğini her dört tekerlekte de aynı pozisyonaya ayarlayın.

Polski

Aby zapewnić perfekcyjny efekt strzyżenia trawnika, wysokość cięcia należy ustawić jednakowo dla wszystkich czterech kółek.

Čeština

Pro zaruèení bezvadného výkonu seèení nastavte výšku seèení u všech 4 kol do stejn  polohy.

Slovenčina

Aby ste dosiahli bezchybn  výkon kosenia, nastavte výšku kosenia na v etk ch 4 kolesach do rovnakej poz cie

Magyar

A ki fog stalan v g s i teljesit m n  biztosit s r  a v g s i magass g t  mind a 4 ker kn l ugyanabba a helyzetbe kell  ll t ni.

Русский

Для обеспечения оптимальной производительности скашивания установите высоту скашивания на всех 4 колесах в одинаковое положение.

Українська

Для забезпечення оптимальної потужності скошування встановіть висоту скошування на всіх 4 колесах у однакове положення.

Қазақ

Мінсіз кесу н тижесін қамтамасыз ету үшін барлық 4 д ңгелектердің кесу б йкітін б рдей позицияға орнатып қойыныз.

Română

Pentru a asigura performan t  de t iere corespun z toare, regla i  n lt imea de t iere  n aceea i pozi ie la toate cele 4 ro i.

Български

За да постигнете добър резултат, настройте височината на рязане на всичките 4 колела на една и съща позиция.

Македонски

Како би добиле правилен и беспрекорен учинок при сечењето, поставете ја висината за режење во иста позиција на сите 4 тркала.

Srpski

Da obezbedite besprekoran u inak ko enja podesite istu poziciju visine ko enja na sva 4 to ka.

Sloven cina

Za zagotavljanje brezhibne zmogljivosti reza postavite vi ino reza pri vseh 4 kolesih na isti polo aj.

Hrvatski

Kako bi se osigurao besprijeckoran u inak rezanja, visinu rezanja namjestite na isti polo aj na sva 4 ruba.

Eesti

Parima l ikev imsuse tagamiseks seadke l ikek rgus k ogil 4 rattal samasse asendisse.

Latvie u

Lai nodro in tu nevainojamu grie anas veiksp ju, visiem 4 ritepiem iestatiet vienu un to pa u grie anas augstumu.

Lietuvi  k.

Siekdami u ztikrinti nepriekai ting  pjovimo rezultata, visu 4 ratu pjovimo auk t j nustatykite toje pa ioje pad tyje.

عربى

لضمان جودة أداء القطع، اضبط ارتفاع القطع على نفس الموضع على جميع العجلات الأربع.

آفارسی

برای تضمین بین نقصان توان برش، ارتفاع برش را برای هر کدام از 4 چرخ در وضعیت یکسان تنظیم کنید.

Noise/Vibration Information

This replaces and supersedes the uncertainty K value on user manual EasyMower 18V-32-200 (F 016 L94 202 and F 016 L94 201)

		3 600 HB9 D..	1.5
- Uncertainty K	m/s ²		